



INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKÓW KARO

Zamki przeznaczone s¹ do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z profili aluminiowych i tworzywowych w budownictwie ogólnym.

Dotyczy zamków:

- Zamek zasuwkowy KC-35;
- Zamek zasuwkowy KC-30;
- Zamek zasuwkowy KP-35;
- Zamek zasuwkowy KP-30;
- Zamek zasuwkowy KP-30h6;
- Zamek zasuwkowy KP-30h14;
- Zamek zasuwkowy KP-22-35.

1. W skrzydle drzwiowym wykonać otwory wg kształtu zamka i mocowanych okuć uchwytowych.
2. Zamontować zamek w kolejności wg rysunku.

