













HINWEIS!
 Montage
 Roto Solid C C7.140
 verdeckt liegendes Band
 siehe IMO_446.

NOTE!
 For installation of the
 Roto Solid C C7.140
 concealed hinge, see
 IMO_446.









i **HINWEIS!**
Justage
Roto Solid C C7.140
verdeckt liegendes Band
siehe IMO_446.



i **NOTE!**
For adjustment of the
Roto Solid C C7.140
concealed hinge, see
IMO_446.



Door ■ Roto Solid C | C7.140 ■ Installation set ■ Installation

