



Rys. 16: Montaż zasuwnicy (26/27) w skrzydle przesuwym

- › **1.** Zasuwnicę HS-PORTAL 300-PZ (**26/27**) przyciąć na wymaganą długość.
W przypadku szyny prowadzącej HH 0130-02/-03 długość zasuwnicy = wysokość skrzydła - 105 mm.
W przypadku szyny prowadzącej HH 0130-04 długość zasuwnicy = wysokość skrzydła - 94 mm.
- › Zasuwnicę HS-PORTAL 300-PZ (**26/27**) oczyścić z kurzu i opiłków.
- › **2.** Przykręcić zasuwnicę HS-PORTAL 300-PZ (**26/27**) do przedniego wózka jezdnego przy pomocy śruby M5 x 13 (**16**).
- › **3.** Przykręcić zasuwnicę HS-PORTAL 300-PZ (**26/27**) do skrzydła przesuwego przy pomocy wkrętów okuciowych 4,8 x 50 (X).